

Žemėlapių  
atrankimo ir įdiegimo Internetu  
Garmin-maps.lt tinklapyje

INSTRUKCIJA



## Dėkojame, kad įsigijote GPS Lietuvos žemėlapij (LŽ)

Tikimės, jis bus geras Jūsų pagalbininkas keliaujant Lietuvos keliais. Registruotiems LŽ vartotojams naujų versijų atnaujinimai bus prieinami Internete nemokamai. Gerų kelionių!

**Svarbu:** Prieš pradėdant įdiegimo darbus ir turintiems senesnius Garmin GPS prietaisus, skaitykite informaciją puslapio apačioje.

1 - Prisijunkite prie Interneto ir surinkite savo Interneto naršyklėje adresą <http://my.garmin-maps.lt>.

2 - Jei dar neturite, parsisiųskite ir įdiekite [kompiuterį] **Garmin Communicator plugin** įskiepi, nuorodą rasite puslapio viršuje. Įdiegus tai, reikės perkrauti Interneto naršyklę. Įskiepis veikia tik su IE, Firefox ir Safari paskutinėmis naršyklėmis. Rekomenduojame naudoti IE naršyklę. Perkrovus naršyklę, šio punkto atlikti jau nereikės.



3 - Atsidariusiame sekančiame naršyklės lange įveskite gautą kupono kodą, kurį gavote įsigyję LŽ.

Jei jau esate registruotas Garmin Zonos vartotojas, surinkite dešinėje savo El. Pašto adresą bei slaptažodį ir spauskite „Prisijungti“. Jei pamiršote savo slaptažodį, sistema gali jį priminti. Nuspaudus „Prisijungti“ tęskite nuo 5. punkto.

Jei dar nesiregistravotės garmin.lt tinklapyje, spauskite „Pradėti registraciją“

4 - Prisiregistruokite prie sistemos, įvesdami reikalingą asmeninę informaciją ir būtinai nurodydami savo teisingą E-mail adresą. Jis bus reikalingas ateityje, pranešimams apie naujas versijas ar naudojantis Garmin Vartotojo zonos teikiamais privalumams, o taip pat jis gali būti reikalingas Jūsų slaptažodžio atsiuntimui. Suvedę visus duomenis, spauskite „Registruotis“

5 - Sekantis atsidaręs langas – labai svarbus žingsnis. Tai Jūsų GPS imtuvo ID įvedimas. Atidžiai patikrinkite įvedamą informaciją, nes suklydus - pakartoti šios LŽ atrakinimo procedūros su tuo pačiu kupono kodu NEBEBUS GALIMA! **Pagrindinis šios procedūros parametras – unikalus vidinis Jūsų GPS įrenginio kodas (Unit ID).** Šį kodą galima sužinoti sekančiu būdu, prijunkite savo GPS įrenginį (pageidautina atjungti kitus USB laikmenos įrengimus pvz. atminties kortelių skaitytuvus, USB raktus ar kitus GPS prietaisus) prie kompiuterio USB jungties ir kai Windows operacinė sistema jį atpažins (atsiras pranešimas apie įdiegtą naują įrengimą) nuspauskite lange „Nustatyti GPS įrengimą“ mygtuką. Jei jo nėra, patikrinkite ar įdiegtas Garmin Communicator plugin įskiepis aprašytas 2. Pункte aukščiau. Jei abejojate ar nustatytas Unit ID teisingas, atsidarykite kitame naršyklės lange <http://update.garmin-maps.lt> nuorodą, prie aptikto įrenginio, lauztiniuose skliaustuose bus rodomas Unit ID. Serijinis numeris neaptinkamas automatiškai, jį reikia įvesti.

6 - Jei viskas tvarkoje, puslapyje laukas „GPS įrenginio kodas (Unit ID)“ bus užpildytas automatiškai. Taip pat galimas ir automatiškas modelio lauko užpildymas, jei jis nepasikeitė, modelį reikia pasirinkti iš sąrašo. Serijinį numerį reikia įvesti patiems, jis automatiškai neaptinkamas. Serijinį gamyklinį numerį rasite ant Jūsų GPS įrenginio pakuočės, arba ant pačio aparato kitos pusės (kartais jis būna po baterijų dangteliu).

7 - Viską suvedę dar kartą patikrinkite ir spauskite „Generuoti atrakinimo kodą“.



## Garmin vartotojų zona

### Žemėlapių kodas sugeneruotas sėkmingai

**EB2834B969681B31C8AEC7057**

Šį kodą matysite prisijungę prie registruotų vartotojų skilties.

« [Eiti į registruotų vartotojų skiltį](#)

Norėdami užkrauti atrakiną žemėlapijį savo GPS prietaisą, spauskite nuorodą žemiau.

« [Eiti į žemėlapių užkrovimo į prietaisą skiltį](#)

8 - Jei sekančiame lange gavote pranešimą, kad žemėlapių kodas sugeneruotas sėkmingai, spauskite apatinę nuorodą „Eiti į žemėlapių užkrovimo į prietaisą skiltį“.

Nuoroda – <http://update.garmin-maps.lt>

9 - Sekančiame naršyklės lange bus įkraunamas jau registruotas žemėlapių produktas į jūsų GPS imtuvą. Pasirinkite reikiamą žemėlapių produktą(-us) (jei turite kelis registruotus produktus) ir spauskite mygtuką „Tęsti“. Jei į prietaisą anksčiau buvo įdiegtas kitas žemėlapis naudojantis Mapsource ar BaseCamp programine įranga, pamatysite perspėjimo langą, kad prieš tai įdiegtas žemėlapis bus ištrintas (tai neličia gamyklinių Garmin kompanijos produktų, tokių kaip City Navigator žemėlapių, jie atnaujinimo metu neličiami). Spauskite „Ok“ ir įdiegimo procedūra prasidės. Pasibaigus žemėlapių įkrovimo procedūrai, gausite tai patvirtinantį pranešimą naujame lange.

**Pastaba:** Procedūrą aprašytą 9 punkte (įkrovimą į GPS prietaisą) galima kartoti, produkto registravimo, aprašyto aukščiau, jau atlikti nereikia.

## Garmin žemėlapių atnaujinimas

### Žingsnis #1: Garmin Communicator Plugin patikrinimas



**Garmin Communicator Plugin aptiktas!**

Įskiepio versija: 4.0.1.0

### Žingsnis #2: Pasirinkite GPS įrenginį

● **nūvi 40** [3830422018]

### Žingsnis #3: Pasirinkite atnaujinamą produktą

#### Įrenginyje registruoti produktai

- Lietuvos keliai (1.12 NT)
- Lietuva TOPO Offroad (1.00 NT)

#### Žemėlapius įkelti į...

- įrenginio vidinę atmintį

10 – Jei viskas tvarkoje, turėtumėte gauti pranešimo langą pavaizduotą žemiau. Šiuo atveju jau galite atjungti GPS imtuvą nuo kompiuterio.

## Garmin žemėlapių atnaujinimas

### Failų įkėlimas baigtas

Jūsų pasirinkti failai sėkmingai įkelti į Garmin įrenginį!

Jei norite įkelti kitus failus, prašome atjungti įrenginį nuo kompiuterio, įjungti iš naujo ir [perkrauti šį puslapį](#).

**DĖMESIO!** Prieš atjungdami Garmin įrenginį, atjunkite jį operacinėje sistemoje (*Safely remove hardware and eject media*).

**Gero kelio!**

**Naudingas patarimas:** Norėdami naudotis žemėlapiu kompiuteryje atsisiųskite ir įdiekite nemokamą Garmin BaseCamp programinę įrangą. Tuomet prijunkite GPS prietaisą su jau įdiegtu žemėlapiu prie kompiuterio ir paleiskite BaseCamp programinę įrangą. Kai BaseCamp aptiks jūsų GPS prietaisą ir nuskaitys įdiegtus žemėlapius, su jais galėsite dirbti tiesiogiai kompiuteryje. Žemėlapiai veiks tik jei tuo metu bus prijungtas GPS imtuvas.

Basecamp nuoroda Internetė – [http://www8.garmin.com/support/download\\_details.jsp?id=4435](http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435)

**Gerų kelionių!**

# Svarbi informacija turintiems senesnius Garmin modelius

(eTrex Legend HCx, Vista HCx, GPSMAP-60Cx/CSx, GPSMAP-76Cx/CSx, ASTRO-220)

Tam, kad žemėlapių įkrovimas pavyktų sėkmingai, prieš pradėdant juos diegti į šiuos GPS prietaisus **būtina** atlikti veiksmus aprašytus žemiau:

1. Jei turite reikalingos informacijos MicroSD atminties kortelėje, **būtinai** pasidarykite jos kopiją. Tai galima atlikti keliais būdais. Pirmas – ištraukti atminties kortelę ir įdėti ją į atminties kortelių skaitytuvą. Antras – perjungiant GPS prietaisą į **USB laikmenos režimą**. Tai galima padaryti per prietaiso MENU, nuėjus į „**Pagr. Meniu -> Nuostatos -> Sąsaja -> USB kaupiklis**“ („Main menu -> Setup -> Interface -> USB Mass Storage“). Tai atlikus kompiuteryje pamatysite naują laikmeną (removable drive), kuris ir bus MicroSD atminties kortelės turinys.
2. Išsaugojus reikalingus duomenis kompiuteryje, ištrinkite viską iš kortelės. Ji turi **būti tuščia**.
3. Perkraukite prietaisą (išjungti-įjungti).

Kai tai atliksite, galite pradėti žemėlapių įkrovimo procedūrą aprašytą aukščiau. Jei žemėlapių įkrovimas nepavyko, pabandykite iš naujo suformatuoti kortelę, FAT32 failine sistema.

**Pastaba:** Jei norėsite naudotis įkrautu žemėlapiu su BaseCamp programine įranga, šiuos prietaisus būtina pervesti į USB laikmenos režimą, arba ištraukus iš prietaiso įdėti atminties kortelę į atminties kortelių skaitytuvą, kuris prijungiamas prie kompiuterio USB jungties.